

Pieni säädin
sulautuu
huomaamattomasti
sisustukseen

Nosta kansi ja rullaa
naru piiloon
säätimen sisälle

Pituus: 74 mm
Leveys: 30 mm
Korkeus: 30 mm

Pyörittämällä säädintä
muutat säleiden
asentoa

easy -säädin

Säleiden asennon muuttaminen

Easyn avulla sälekaihtimen säleiden asennon muuttaminen on helppoa ja vaivatonta. Pyöräytä vain rullaa, ja säleet kääntyvät!



Sälekaihtimen nostaminen

Nostaaksesi sälekaihdin irroita Easy- säätimen kansi. Vedä kantta ja sen mukana tulevaa narua, jolloin sälekaihdin nousee ylös.



Sälekaihtimen narujen piilotus

Ei enää roikkuvia sälekaihtimen naruja! Sälekaihtimesi narut saa piiloo säätimen sisälle. Vedä sälekaihdin ylös, pyöritä vetonaru Easyn ympärille ja paina kansi takaisin paikoilleen.

Huom. Nosta ja laske sälekaihdinta vain säleiden ollessa auki-asennossa. Anna kannen roikkua vapaana pyörittäessäsi narua säätimen ympärille.

Mikäli nostonarut pääsevät kiertymään, estyy sälekaihtimen normaali toiminta. Tällöin nosta sälekaihdin yläasentoon, päästä narut laskeutumaan vapaasti ja suorista kierteisyys. Mikäli säädin aiheuttaa korkeutensa vuoksi ongelmia syvennykseen asennettujen ikkunoiden avaamisessa, voidaan kääntönuppi irrottaa irrottamalla säätimestä tuleva vajeri välitangosta ja vetämällä kääntönuppi irti säätimestä voimakkaalla vedolla.

Kuinka paljon narua mahtuu kannen alle?

2 vetonarua -> alle 2400 mm korkea sälekaihdin
4 vetonarua -> alle 1250 mm korkea sälekaihdin

3 vetonarua -> alle 1650 mm korkea sälekaihdin
5 vetonarua -> alle 1000 mm korkea sälekaihdin