



Huomaamaton säädin sulautuu ikkunaan. Säätimen halkaisija 25 mm ja korkeus vain 12 mm.

Pyöräyttämällä säädintä muutat säleiden asentoa.

Vetämällä säätimen kannesta kaihdin nousee ylös.

**Single**  
-säädin

# Single-säädin

## Säleiden asennon muuttaminen

Single-säätimen avulla sälekaihtimen säleiden asennon muuttaminen on helppoa ja vaivatonta. Pyöräytä vain säädintä ja säleet kääntyvät!



## Sälekaihtimen nostaminen

Nostaaksesi sälekaihdinta, vedä säätimen kantta ja sälekaihdin nousee ylös



## Sälekaihtimen lukitseminen yläasentoon

Ei enää roikkuvia naruja!

Sälekaihdin lukitaan yläasentoon pyöräyttämällä narut pidikkeen ympäri ja painamalla säätönappi paikoilleen.

**Huom! Nosta ja laske sälekaihdinta vain säleiden ollessa auki-asennossa.** Mikäli nostonaru pääsee kiertymään, estyy kaihtimen normaali toiminta. Tällöin nosta sälekaihdin yläasentoon, päästä narut laskeutumaan vapaasti ja suorista kierteisyys.

### Varoitus!

Kaihtimen ollessa yläasennossa, on narut oltava aina narunpidikkeeseen kiinnitettynä niin, ettei naru muodosta kuristumisvaaran aiheuttavaa silmukkaa. Narut on aina pidettävä pienten lasten ulottumattomissa. Roikkuvat narut voivat kiertyä lapsen kaulan ympärille ja aiheuttaa tukehtumisvaaran.