



Huomaamaton säädin
sulautuu ikkunaan.

Halkaisija: 25 mm
Korkeus: vain 12 mm
Väri: valkoinen, musta, ruskea

Pyöräyttämällä säädintä
muutat säleidenasentoa.

Vetämällä säätimen kannesta
kaihdin nousee ylös.

SoMa-säädin



Säleiden asennon muuttaminen

Soma-säätimen avulla sälekaihtimen säleiden asennon muuttaminen on helppoa ja vaivatonta. Pyöräytä vain säädintä ja säleet kääntyvät!



Sälekaihtimen nostaminen

Nostaaksesi sälekaihdinta, vedä säätimen kantta ja sälekaihdin nousee ylös.



Sälekaihtimen lukitseminen yläasentoon

Ei enää roikkuvia naruja!
Sälekaihdin lukitaan yläasentoon pyöräyttämällä narut pidikkeen ympäri ja painamalla säätönuppi paikoilleen.

Huom! Nosta ja laske sälekaihdinta vain säleiden ollessa auki-asennossa.

Mikäli nostonaru pääsee kiertymään, estyy kaihtimen normaali toiminta. Tällöin nosta sälekaihdin yläasentoon, päästä narut laskeutumaan vapaasti ja suorista kierteisyys. Ei suositella päivittäistä ylös nostoa.

Varoitus!

Kaihtimen ollessa yläasennossa, on narut oltava aina narunpidikkeeseen kiinnitettynä niin, ettei naru muodosta kuristumisvaaran aiheuttavaa silmukkaa. Narut on aina pidettävä pienten lasten ulottumattomissa. Roikkuvat narut voivat kiertyä lapsen kaulan ympärille ja aiheuttaa tukehtumisvaaran.